# Logitec

# 充電用USBポート搭載FMトランスミッタ-

# 取扱説明書 LAT-FMiUO1シリーズ

このたびは充電用USBボート搭載FMトランスミッター[LAT-FMiUO]]を お買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく安全に使用 するために、本書を必ずお読みくださいますようお願い申し上げます。

## 基本的な使い方



### 使用方法

- ●本製品をシガーソケットに接続
- ❷iPodをDockコネクタで接続 します。
- ③本製品の設定周波数と、カーステレオのラジオの周波数を 合わせます。
- ©iPodを再生すると、カーステレオからiPodの音楽が再生されます。必要に応じて音量を調整してください。

IPOd Dock接続 カーステレオ側の音量測整 ゆ35mmステレオミニジャック:接続機器と カースレイ双方の音量調整が必要です。 ※音声が出力されないときは、音量をご確認 ください。

※IPOdとミニジャックボートへ同時に接続 の場合、ミニジャックボートへ接続の機器 の入力が優先されます、

## ・周波数の切替

混信でノイズが発生する場合に、音楽を送信するFM周波数を変更することで ル語にフィスの光子・30%回に、40%と応じょう。 (Minalabacaをようなことがあります。 周波数の変更は、製品側面のスイッチで行うことができます。 周波数は、88.3MHz,88.5MHz,88.7MHz,88.9MHzの4つの中から選択することができます。



## ·充電機能

不能用のUSBボートに、充電用のUSBケーブルを用いて機器を接続することで、充電を行うことができます。 出力電流は、iPodの充電とUSBボートからの合わせて1200mAとなっています。合計で1200mAを結 える充電を行った場合、機器が充電されないことがあります。その場合は、接続する機器を片方取り外すな として、出力電流1200mA以下となるようにして充電を行ってください。(接続する機器の消費電流はそ の機器の仕様を参照ください)

本製品には週電流機能のためヒューズが内蔵されています。製品底面の部品を 反時計回すことで、ヒューズを取り出すことができます。ヒューズは250V 2A をご使用ください。



## 本製品のお問い合わせ先

製品に関するお問い合わせは、弊社テクニカルサポートにお願いいたします。

## ロジテック株式会社 テクニカルサポート

〒396-0192 長野県伊那市美すず六道原8268

TEL. 0570-022-022 FAX. 0570-033-034 受付時間:9:00~19:00 営業日:月曜日~金曜日(祝日、夏期、年末年始特定休業日を除く)

# 修理受付窓口(修理品送付先)

〒396-0192 長野県伊那市美すず六道原8268 ロジテック株式会社

3番受入窓口 エレコムグループ修理センター TEL. 0265-74-1423 FAX. 0265-74-1403 受付時間:9:00~12:00.13:00~17:00 営業日:月曜日〜金乗日(祝日、夏期、年末年始特定休業日を除く)

※弊社Webサイトでは、修理に関するご説明やお願いを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。 ※お送りいただいた控えがお手元に残る方法でお送りいただきますよう、お願いいたします、

# 取り扱い上の注意

■ 正しく安全にお使いいただくために以下の注意事項を必ずお守りください。

# ⚠危険

●走行中に設定操作を行わないでください。 運転中の操作は大変危険ですので絶対に行わないでください。本製品および 接続機器の操作は、必ず車が停止した状態で周囲の安全を確認してから行ってください



# ⚠ 警告

- ●万一、異常が発生したときは 本製品から発臭や煙が出たときは、ただちにシガーソケットから抜いてください。 その後は本製品をご使用にならず、販売店にご相談ください。 修理、改造、分解しないでください。
- 火災や感電、やけど、故障の原因となります。修理は弊社修理サポートセンターへご依頼ください。
- ●接続に使用するコードを傷つけないでください。 の原因となります



# ⚠注意

- ・水気の多い場所での使用、保管は行わないでください。 本製品内部に液体が入ると、故障、火災、感電の原因となります。
- ●シガーソケットの形状をご確認ください。 外国産車や国産車の一部には、本製品とシガーソケットの形状が 適合しない場合がありますのでご注意ください。

# ■その他:こんなことにも注意してください。

- てリンド・ C ハル してして 辻 居 しく く だこい。

  本製品は、無線局の発許を必要としない機能で放在した。 主義アンテナの種類、準内環境、混信等により、本製品が出力されたい何識をかって、 事態アンテナの種類、準内環境、混信等により、本製品が出力されたい何識をかって、 事態アンテナの種類、本の場合、ノイズ、音のひずみ、音の認定れ、受信不成は悪きがとがあり、本製品を光分に生し、 本製品は不力スアース車専用です。 プラスアース車では使用できません。 本製品は有機器です。 落としたり、 強い極を超れないでください。 本製品は一般器とで、 ましたり、 強い極を超れないでください。 (温度・ 温度の時に高い場所での使用、保管は避けてください。 (単層・ 出力の多い場所での使用、保管は避けてください。 中層によっては、 キーを抜いてもジガーソケットから電荷が供給され、バッテリー上がりの原因となる場合があります。 ご使用のおまりにのタイプの場合、 お案から着れる際は、 あず本製品を含サーノケットから取り分してください。 本題の下されたとでは、 本来を抜いてもジガーソケットから電荷が供給され、バッテリー上がりの原因となる場合があります。 ご使用のおまりにのタイプの場合、 お案から着れる際は、 あず本製品をジガーソケットから取り分してください。 本製品が与れたとせば、 水または中性光剤を少量含ませた来るかい布で述いてください。 ベンジンヤシンナーを使用すると、 変形・変色の原因となります。

# 保証規定

■ IP DELF 1 IT 製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項に従った正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無質修理をいたします。 保証対象は製品の本体部分のみとさせていただき、ソフトウェアなどの添付品は保証の対象となりません、 なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。

# ■保証適用外事項

- (宋記:適用外事・現 保証時間内では、以下の場合は有債権理となります。 1. 本保証書の提示をいただけない場合。 2. 本保証書の定準項のか終え、みもいは字句か害き換えられた場合。 3. お買い上げ物の輸送、移動時の第下や衝撃等、お取り扱いが鑑当でないかに生じた故郷、掃傷の場合。 4. 火災、地震、水湾、紫霜、その他の天災地を、または異常電圧率は、よる故障、損傷の場合。 5. 接続されている他の機能に起因して、本製品に故障、損傷が生した場合。 6. 弊社および事社が指定するサービス機能以外で、修理、開修、改良された場合。 6. 弊社および事社が指定するサービス機能以外で、修理、開修、改良された場合。 7. マニュアル、又書、説明ファイルに記載の使用方法、およびご注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。

■ フレス・マイペー 本製品の放棄または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について、保証するものではありません。 直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

保証書			保証期間 ご購入日から	1 年間
	★お客様ご記入欄	☆ご販売店様		
	フリガナ	ご購入日		
	お名前	で住所・店名・TEL・ご担当者名		
	ご住所 〒 TEL( )			

充電用USBボート搭載 FMトランスミッター 取扱説明書 (LAT-FM/U01シリーズ用)2009年10月 第2版

©2009LOGITEC CORPORATION All rights reserved

クロジテック株式会社